PROCEDURE DE MISE A JOUR DES PROGRAMMES CARTE VEC 50

Déconnecter l'outil de programmation VEC30 Connecter l'ordinateur à la VEC50 par l'intermédiaire du cordon et de l'interface P313 Lancer le programme VISUPC armoire sous tension Dans la fenêtre VISUPC explorer sélectionner le menu OUTIL puis FLASH VEC50

📴 Visu	pc Explorer	
Fichier	Outils Aide	
Visupc v	Chercher un paramètre	
	Graphiques	
	Flash VEC50	
	Analyse Legend	
	Gestion des utilisateurs	

Une autre fenêtre apparaît

🔤 Mise à jour programme	×
Nom du fichier de mise à jour :	
🗶 Annuler	Programmer

Cliquer sur le petit carré a droite de la fenêtre « nom du fichier de mise a jour «

Sélectionner l'emplacement ou se trouve le fichier de mise à jour qui doit être du type : « VEC50 xxxxxx.hex



Une fois le fichier sélectionné cliquer sur programmer suivre les instructions de la fenêtre information puis cliquer sur ok



La programmation s'effectue ...

Mise à jour programme	
Nom du fichier de mise à jour :	
D:\Autinor\Vec50\vec_090107.hex	
	,
Programmation en cours	Programmer
× Annuler	

Fin de programmation, suivre les instructions de la fenêtre information et cliquer sur ok

Mise à jour programme	_ 🗆 ×
Nom du fichier de mise à jour : D:\Autinor\Vec50\vec_090107.hex	
Programmation en cours	Programmer
Information Programmation complète 1. Couper l'alimentation de la carte en retir 2. Retirer le shunt sur J5 3. Remettre le cavalier WD 4. Alimenter la carte en rebranchant K5 5. Relancer Visupc et vérifier la version de 6. Rétablir la chaine des sécurités OK	ant K5 programme